

**Låg Batterispänning**

Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och laddningsanslutningar.

**Vänster Motor**

Styrenheten kan inte kommunicera med motorn alternativt motorn eller anslutningar till motorn defekt.

**Vänster Motoranslutning - Batteri**

Motorn är kortsloten mot batteriet, kontrollera alla anslutningar och kablar mellan motorn och batterierna.

**Höger Motor**

Styrenheten kan inte kommunicera med motorn alternativt motorn eller anslutningar till motorn defekt.

**Höger Motoranslutning - Batteri**

Motorn är kortsloten mot batteriet, kontrollera alla anslutningar och kablar mellan motorn och batterierna.

**Laddaren Inkopplad**

Blimon är i stoppläge, kontrollera att inte laddaren är ansluten.

**Joystick**

Joysticken är inte i mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

**Styrenhet - Stop**

Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och kablage.

**Magnetbroms**

Anslutningen till magnetbromsen är bristfällig eller defekt, kontrollera anslutningar och kablage mellan motorkontrollern och magnetbromsen.

**Överspänning**

Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och anslutningarna.