




Joystick

Del 1 = Klämma med skruv

Del 2 = Distans

Del 3 = Mutter



Trä del 2 (distans) på del 1 (klämman) enligt bild. Säkerställ att del 2 (distansen) fästs åt rätt håll.  
Den plana raka sidan skall vara utåt.



Fäst joysticken i dess fäste under armstödet.



Trä igenom del 1 (klämman) genom hålet på fästet och joystick. Säkerställ att del 2 (distansen) hamnar på rätt sida om joystick, enligt bild.



Skruva fast del 3 (muttern) enligt bild.



Fortsätt skruva på muttern tills att den sitter fast.



Justera joysticken så att den sitter i önskat läge.



Spänn därefter klämman för att låsa fast joysticken i önskat läge.





Säkerställ att klämman går i botten och joysticken sitter fast. Justera efter behov. Ibland behöver man lossa en aning på muttern för att kunna stänga klämman helt.



Koppla därefter samman kablarna, enligt bild.



Säkerställ att stiften i kablarna hamnar i rätt läge så att de ej böjs.